

## Reajuste de intervalo en BMW Serie 5 E60 E61

Este método para resetear el intervalo de servicio solamente es válido para los vehículos BMW con carrocería E60 y E61.

BMW 520D 2.0 (2005-2010)

BMW 520I 2.0 (2007-2010)

BMW 520I 2.2 (2003-2005)

BMW 523I 2.5 (2005-2010)

BMW 525D 2.5 (2003-2007)

BMW 525I 2.5 (2003-2010)

BMW 525D 3.0 (2007-2010)

BMW 525I 3.0 (2007-2010)

BMW 530D 3.0 (2003-2010)

BMW 530I 3.0 (2003-2010)

BMW 535D 3.0 (2004-2010)

BMW 540I 4.0 (2005-2010)

BMW 545I 4.4 (2003-2006)

BMW 550I 4.8 (2005-2010)

BMW M5 5.0 (2004-2010)



### Instrucciones:

**Para vehículos sin sistema de entrada sin llave:**

1. Poner llave en contacto.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón (A) del cuadro durante 10 segundos aproximadamente, hasta que aparezca en la pantalla un símbolo de una alcuza de aceite.
3. Pulse el botón (B) hacia arriba o hacia abajo para elegir el componente a reajustar (en nuestro caso, la alcuza de aceite por haber cambiado el aceite solamente).
4. Pulse y mantenga pulsado el botón (C) durante 3 segundos hasta que aparezca el mensaje "Reset?".
5. Pulse y mantenga pulsado de nuevo el botón (C) durante 3 segundos.
6. Quitar el contacto

### **Para vehículos con sistema de entrada sin llave:**

1. Introducir llave en la ranura de contacto.
2. No pisar el pedal de embrague o de freno.
3. Pulse el botón de arranque/parada (start/stop) para dar el contacto.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón (A) del cuadro durante 10 segundos aproximadamente, hasta que aparezca en la pantalla un símbolo de una alcuza de aceite.
5. Pulse el botón (A) del cuadro para elegir el componente a reajustar (en nuestro caso, la alcuza de aceite por haber cambiado el aceite solamente).
6. Pulse y mantenga pulsado el botón (A) del cuadro durante 3 segundos hasta que aparezca el mensaje "Reset?".
7. Pulse y mantenga pulsado de nuevo el botón (A) del cuadro durante al menos 3 segundos.
8. Pulse el botón de arranque/parada para quitar el contacto.