

Jbm - 51940 - KIT CALADO DISTRIBUCION PARA BMW

Kit de calado distribución BMW

Permite el correcto alineamiento de posiciones para el árbol de levas y el cigueñal para el cambio de la correa de distribución o la cadena en motores gasolina y diésel.

Incluye:

-1 llave para la correcta rotación del piñon del árbol de levas de escape durante la instalación y desinstalación de la unidad VANOS.

-Herramienta de precarga de la cadena primaria de distribución para tensionar la cadena de distribución en motores M59, roscado de Métrico 22 para motores M42 / M60 y roscado de Métrico 26 para motores M50 / M52.

