

## **SODISE - 71946 - Juego de 26 llaves para tapones de drenaje**

Para extraer los tapones de drenaje de aceite del 99% de los vehículos.

Incluye nuevos adaptadores para los nuevos tapones de aceite de plástico que se instalan en los vehículos europeos nuevos.

Este kit incluye adaptadores para los tapones de cárter de plástico que se instalan en los motores VW, Ford, Citroën y Peugeot.

También incluye

- 7 brocas hexagonales: 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 17 mm.
- 9 brocas cuadradas: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 5/16", 3/8".
- 1 tubo cuadrado: 10 mm.
- 1 racor triangular para manguera: 10 mm.
- 1 punta ranurada: M16.
- 1 punta Torx: T45.
- 1 mango en T de 3/8" (160 mm).
- 1 mango en T de 3/8" (80 mm de largo, longitud del eje 100 mm).
- 1 x 3/8" de casquillo ranurado
- 1 adaptador hexagonal de 3/8" a 1/4"
- 1 broca hexagonal de 10 mm con vástago hexagonal de 1/4"
- 1 tapón de llenado de aceite VAG con vástago hexagonal de 1/4"

Puede utilizarse con herramientas neumáticas.

