

## **Bosal - 029038 - E13 BMW 5-SERIE 10-14**

Kit eléctrico BOSAL 13 polos

Consulta las homologaciones y el manual de montaje del producto Bosal 029-038 .

Enganche de remolque:con desconexión de auxiliar de aparcamiento

Enchufe acopl. remolque (polos):13

Equipamiento de vehículo:para vehículos sin sistema check control

Número clavijas:13

Información texto:para vehículos sin sistema check control

Tiempo de montaje (en h):1

**CONSEJOS:**

¿Cuáles son los límites de lo que puedo transportar?

Hay que tener en cuenta dos cosas:

- el MTMA/MMA: (Masa Total Máxima Autorizada / Masa Máxima Autorizada).

- la TARA (peso total del coche).

El peso máximo del remolque en carga se calcula restando MTMA/MMA - TARA.

La carga vertical máxima soportada por la cabeza de enganche: se sitúa entre 50 y 80kg. La carga máxima límite está indicada en la placa de identificación remachada en el enganche.

Esta carga S indica el peso que no se puede sobrepasar para la homologación.

¿Cuáles son los requisitos para pasar la ITV?

Una vez instalado el enganche, es necesario pasar la ITV. Para ello debes tener la documentación siguiente:

1) Certificado de homologación: expedido por el fabricante del enganche y que Norauto te entrega.

2) Certificado de instalación: es la certificación emitida por Norauto como instalador del enganche.

3) Informe de conformidad: es la certificación emitida por el fabricante del enganche certificando que el modelo es el requerido para ese vehículo.

¿Cuál es la normativa sobre los enganches?

A partir del 1 de enero 1999, todos los vehículos equipados con enganche deben cumplir con la homologación 94/20 CE que responde a estos criterios:

- Respeto de los puntos de anclaje del constructor.

- Posicionamiento de la bola de anclaje en relación al vehículo y a la vía.

- Test dinámico de duración.

- El número de homologación del enganche deberá estar grabado sobre una placa de identificación, colocada sobre el propio enganche.

