

Bosal - 035518 - E13 MERC VITO 10-

Enganche BOSAL 035518

Tiempo de montaje (en h) 0,3

Enchufe acopl. remolque (polos) 13

Enganche de remolque Sin desconexión de auxiliar de aparcamiento

Equipamiento de vehículo para vehículos con sistema check control, para vehículos sin sistema check control

MERCEDES:

VIANO (W639)VITO / MIXTO Furgón (W639)VITO Autobús (W639)

CONSEJOS:

¿Cuáles son los límites de lo que puedo transportar?

Hay que tener en cuenta dos cosas:

- el MTMA/MMA: (Masa Total Máxima Autorizada / Masa Máxima Autorizada).
- la TARA (peso total del coche).

El peso máximo del remolque en carga se calcula restando MTMA/MMA TARA.

La carga vertical máxima soportada por la cabeza de enganche: se sitúa entre 50 y 80kg. La carga máxima límite está indicada en la placa de identificación remachada en el enganche.

Esta carga S indica el peso que no se puede sobrepasar para la homologación.

¿Cuáles son los requisitos para pasar la ITV?

Una vez instalado el enganche, es necesario pasar la ITV. Para ello debes tener la documentación siguiente:

- 1) Certificado de homologación: expedido por el fabricante del enganche y que Norauto te entrega.
- 2) Certificado de instalación: es la certificación emitida por Norauto como instalador del enganche.
- 3) Informe de conformidad: es la certificación emitida por el fabricante del enganche certificando que el modelo es el requerido para ese vehículo.

¿Cuál es la normativa sobre los enganches?

A partir del 1 de enero 1999, todos los vehículos equipados con enganche deben cumplir con la homologación 94/20 CE que responde a estos criterios:

- Respeto de los puntos de anclaje del constructor.
- Posicionamiento de la bola de anclaje en relación al vehículo y a la vía.
- Test dinámico de duración.
- El número de homologación del enganche deberá estar grabado sobre una placa de identificación, colocada sobre el propio enganche.

RESTRICCIONES DE USO:

¡Atención! el tipo, forma y configuración del enganche puede variar dependiendo de la marca y modelo de vehículo en el que va a ser instalado. Le recomendamos consulte previamente con la tienda.

