

Jbm - 54250 - MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE 216 PIEZAS CON VASOS DE 12 CANTOS

Contiene

Herramientas de 1/2"

14 vasos métricos de 12 cantos: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

5 vasos métricos de 12 cantos largos: 16, 17, 18, 19, 22mm

3 vasos torx: E20, E22, E24

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

2 barras de extensión: 125, 250mm

1 articulación universal

1 adaptador 3/8" hembra - 1/2" macho

2 vasos de bujía: 16, 21mm

1 adaptador de cabezales de 8mm

1 vaso destornillador hexagonal: H14

1 vaso destornillador torx: T70

Herramientas de 3/8"

10 vasos métricos de 12 cantos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

6 vasos métricos de 12 cantos: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm

6 vasos torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

1 barra de extensión: 125mm

1 articulación universal

1 vaso de bujía: 18mm

1 adaptador de cabezales de 8mm

30 cabezales de 8mm

Estrella: PH2, PH3, PH4

Estrella doble: PZ2, PZ3, PZ4

Hexagonal: H7, H8, H10, H12

Plano: SL8, SL10, SL12

Torx: T40, T45, T50, T55, T60

Torx inviolable: TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

Ribe: M10, M11, M12, M13

12 cantos: M10, M12

Torx 5 cantos inviolable: TX50

Herramientas de 1/4"

13 vasos métricos de 12 cantos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

7 vasos métricos de 12 cantos largos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

5 vasos torx: E4, E5, E6, E7, E8

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos

2 barras de extensión: 50, 100mm
1 articulación universal
1 mango corredizo
1 destornillador imantado
1 mango destornillador
1 adaptador de cabezales de 6mm

30 cabezales para el mango destornillador

Estrella: PH0, PH1, PH2

Estrella doble: PZ0, PZ1, PZ2

Hexagonal: H3, H4, H5, H6

Plano: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7

Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30

Torx inviolable: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30

44 cabezales de 6mm

Hexagonal inviolable: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

Torx: T5, T6, T7

Ribe: M5, M6, M7, M8, M9

12 cantos: M5, M6, M8

Torx inviolable: TX7

Mariposa: 1, 2, 3

Tri-punta: 1, 2, 3, 4

Cuatri-punta: 6, 8, 10

Cuadrado: S0, S1, S2, S3

Torx 5 cantos inviolable: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

Tensor: 4, 6, 8, 10

12 llaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

7 llaves de allen: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm

1 caja



