

Bosch - 3397010297 - JUEGO RAQUETAS

Juego de escobillas Bosch delanteras.

