

Jbm - 51235 - COMPROBADOR DE BATERÍA

Para baterías de 6V y 12V.

Carga de hasta 100AH.

Test de Estado de carga.

Test de consumo de Arranque.

Test de Voltaje de carga.

Test de Condición de la Batería.

Para baterías de 6V y 12V.

Carga de hasta 100AH.

Teste de Estado de carga.

Test de consumo de Arranque.

Test de Voltaje de carga.

Test de Condición de la Batería.







