

Jbm - 52952 - PINZA AMPERIMETRICA PROFESIONAL

Instrumento ideal para electricistas

Se puede medir: voltaje AC, voltaje DC,

Corriente AC, resistencia, diodo, frecuencia.

Entorno de funcionamiento: 0°C a 40°C, a Se puede medir: voltaje AC, voltaje DC,

Corriente AC, resistencia, diodo, frecuencia.

Entorno de funcionamiento: 0°C a 40°C, a <80%RH

Entorno de almacenamiento: -10°C a 40°C, a <85"RH

Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas)

Indicador de batería baja

Pantalla de 3,5" con 4 dígitos

Función de corriente continua

Medición de voltaje AC/DC

Medidas: 167x55x22

FUNCIONES:

Test de cable vivo

Test de diodo

Test de continuidad

Función ADP

Función de detección de fase

Interruptor ZERO

