

Crc - 1030317 - Rotulador Aqua Markepen Verde 8 gr

Marcador para múltiples superficies

Aplicación:

Agitar con el tapón puesto hasta que la bola agitadora se mueva.

Presionar la punta varias veces hasta que salga pintura.

Volver a poner la tapa después de usar.

