

Auxol - 23963 - Kit limpieza DPF 2500 ML.(Sin desmontaje)

Desincrusta los sedimentos de hollín obturando el filtro.

Evita la substitución del filtro del partículas.

Envase de 500 ml.

ACLARADOR DPF

Neutraliza la sustancia activa del limpiador DPF.

Envase de 2.000 ml.

Aplicación:

La limpieza del DPF se realiza mediante la PISTOLA VAPORIZADORA DPF, aplicando primero el LIMPIADOR DPF seguido del ACLARADOR DPF.

